



КАРНИЗ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН.

Назначение.

Карниз предназначен для крепления штор в ванной комнате.

Изделие выполнено из нержавеющей стали и отвечает всем санитарным и гигиеническим требованиям.

Удобный и надежный крепеж к стене из нержавеющей стали. Строгое повторение конфигурации ванн

Состав комплекта.

А) Кронштейн каркаса – 2 шт.

Б) Карниз – 1 шт.

В) Декоративный отражатель – 2 шт.

Порядок установки.

Внимание! Установку рекомендуется проводить вдвоём.

1. Приложить карниз к ванне.
2. Сдвинуть декоративные отражатели к центру карниза, отметить с помощью карандаша точки примыкания карниза к стене.
3. От края ванны, по вертикали отмерить 1600 мм¹ и зафиксировать карандашом высоту. Если сделать отметки на этом расстоянии, то шторка будет находиться ниже уровня ванны где-то на 20 см, этого будет вполне достаточно.
4. Приложить кронштейн к одной из заранее отмеченных точек таким образом, чтобы она оказалась в самом центре кронштейна.
5. Сквозь отверстия на кронштейне отметить места отверстий для дюбелей.
6. Далее необходимо просверлить отверстия в стенах глубиной 45 мм.
7. Вставить пластиковые дюбели² в просверленные отверстия так, чтобы часть дюбеля длиной примерно 0,5 мм выглядывала из него.
8. На стакан кронштейна одеть карниз, после чего шурупами² закрепить конструкцию к стене.
9. Завершая монтаж, сдвинуть на края карниза декоративные отражатели.

¹ при высоте шторки 1800 мм.

² в состав комплекта не входят

Технические данные

Труба Ø 25

Нержавеющая полированная сталь

Толщина стенки 1 мм

