



**ON ONE WAY DIMMERS L2
NOT USED IF FITTED**

Подключение регулятора напряжения AC012 40 – 400 Вт к сети и к тону осуществляется:

- 1) провод заземления сети и заземления тена — к клеммам на внутренней стороне декоративной крышки диммера (отверстия для крепления).
- 2) провод «фаза» сети - к клемме « C » на диммере.
- 3) Провод «ноль» - к нулевому проводу тена.
- 4) Провод «фаза» тена — к клемме « L1 » на диммере.