



RAVAK®




X000000166




(CZ)	POSTRANNÍ SKŘÍŇKA VYSOKÁ	NÁVOD NA MONTÁŽ
(DE)	HOCHSCHRANK	MONTAGEANLEITUNG
(HU)	OLDALSÓ SZEKRÉNY, MAGAS	ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(GB)	SIDE CABINET, TALL	INSTALATION INSTRUCTION
(PL)	SZAFKA BOCZNA WYSOKA	INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU)	ВЫСОКИЙ БОКОВОЙ ШКАФЧИК	ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА
(SK)	POSTRANNÁ SKRINKA VYSOKÁ	NÁVOD PRE MONTÁŽ
(UA)	ШАФКА БОКОВА ВИСОКА	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



2

CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lata gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії





Option - leg assembly.

X000000170

